



S-FORCE™

THE VIP SEA

# 系列說明書



通常一般人可憋氣兩分鐘  
一般潛水錶大約只能於100米下使用  
自由潛水者可一次性潛水20分鐘  
並設計可深達1000m手錶  
VIP SEA無限可能

*Alex Siren*



01.	S-FORCE VIP SEA特色 .....	6
02.	技術規格 .....	7
03.	如何設定時間 .....	8
04.	按鈕功能 .....	10
05.	如何設定電子時間和日期 .....	11
06.	如何設定每日鬧鐘 .....	12
07.	如何設定鬧鐘貪睡和每小時響一次 .....	14
08.	碼錶 .....	16
09.	碼錶累計設定 .....	18
10.	如何使用潛水式錶圈 .....	19
11.	保固 .....	20
12.	防水 .....	22



## S-FORCE ORIGINAL 特色



瑞士Ronda 石英機芯

6背光顯示

1/100秒一圈

計時碼表

12或24小時

記錄用餐時間

5分鐘小睡鬧鐘

每小時鐘聲

電池平均壽命：40個月

L1

R1

L2

R2

## 技術規格

錶殼	機構	錶帶	其他特色
錶殼材質 316L不鏽鋼	機芯 瑞士Ronda 石英機芯	錶帶材質 316L不鏽鋼與錶扣	保固 兩年
錶框 陶瓷添加316L不銹鋼	電子時間 每週日期及時間		手和标记 瑞士SUPER-LUMINOVA 夜光技術BGW9 (Blue Glow)
錶盤 蜂巢效果和絲綢印花	電池平均壽命 40個月		其他 5分鐘貪睡鬧鐘
錶冠 精簡舒適	顯示 6位背光顯示		防水 於20atm大氣壓下200公尺水深可具有防水功能，適合沐浴、游泳和淺的潛水活動
玻璃 藍寶石水晶加防反射塗層	操作 1/100秒一圈計時碼表		

## 如何設定時間

1. 打開錶盤右側R1和R2之間的門鎖（向上拉），再輕輕拉出錶冠。
2. 向左/向右旋轉柄頭以調整時間
3. 設置好後將錶冠推回並關閉門鎖



## 按鈕功能

1. 顯示時間（12或24小時）分鐘，月份，日期和星期
2. 按L1，亮燈
3. 按R1，顯示月份、日期和星期幾
4. 按L2一次進入計時模式
5. 按L2兩次，鬧鐘設置模式（小時會閃爍）
6. 按L2三次，時間設置模式（秒會閃爍）
7. 按R2，顯示目前設置的鬧鐘時間。

## 如何設定電子時間和日期

1. 按L2三下，更改時間設置模式，您會看到秒數閃爍，按R1將秒重置為零（00）
2. 按一下R2：分鐘數字閃爍。  
按R1設分鐘
3. 按R2時，小時數字會閃爍。  
按R1設置小時，按您到所需的時間。  
持續按R1鍵可循環選擇1-12 AM / PM（12小時模式）A和P會在小時旁邊顯示  
如要24小時模式H會顯示在上面）  
按R2繼續設定日期  
或按L2返回顯示。
4. 按L2三下->按R2 三次，日期會閃爍。  
按R1更改日期  
按R2一次月份（會閃爍）  
在按R1更改月份。按R2設置月份（不閃爍）  
按R1：星期幾會閃爍。按R2設置星期幾
5. 按L2返回顯示並完成時間設置

## 如何設定每日鬧鈴

1. 按兩次L2。顯示鬧鐘設定模式（注意：僅顯示小時和分鐘：00:00會閃爍）
2. 按R1設置小時
3. 按R2分鐘會閃爍，按R1設置分鐘
4. 按L2返回顯示並完成鬧鐘時間設置
5. 要設置鬧鐘聲音，請按住R1



S-FORCE

S-FORCE

STRENGTH ENDURANCE

3000ft / 1000m

LASH BOMB

SWISS MADE

00

00:00

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

## 如何設定鬧鐘貪睡和每小時響一次

1. 按住R2，在按R1以打開或關閉每日鬧鐘（會於右上方顯示鬧鐘）
2. 每日鬧鐘響起時，按R2停止。但會變成貪睡功能，鬧鐘會在5分鐘後再次響起。按R1才可以停止鬧鐘，便不會有貪睡功能。
3. 每小時響一次，請按住R2。在按L2按鈕以打開或關閉每小時鐘聲（為ON時就代表整天每小時都會響一次）



## 碼錶

1. 按L2一下可進入碼錶計時模式
2. 按R1啟動碼錶
3. 再按一次R1停止秒錶
4. 按R2將秒錶重置為00
5. 按一次L2返回



S-FORCE™

STRENGTH OVERCOMES  
3300ft/1000m

0:00  
30

00

SWISS MADE  
L.M.V.T.

S-FORCE™

## 碼錶累計設定

1. 按L2一次就會進入碼錶模式
2. 按R1開始計時
3. 按R2可累計計時，但仍繼續計時
4. 按R2可顯示時間亦可能需要重複按很多次才可以
5. 按R1停止計時，按R2可將碼表計時成為00
6. 按L2可返回

## 如何使用潛水式錶圈

要使用潛水式錶圈時，請於分針對向轉至零。隨時間的流逝，便可讀取錶圈經過時間，不需任何心算即可理解。

# 保固

S-Force手錶自購買當日起算24個月為商品保固期。但客戶需提供線上購買證明副本，以確保您的保固期限。

根據S-Force條款，保固範圍僅有「機芯」，商品在保固期內，零件與維修需經台灣客服團隊判定，若使正常使用下，因材料瑕疵或組裝造成無法維修，則免費更換一支新的手錶，倘若此情況發生，無法保證您會收到相同型號的手錶，但會提供相似型號與同價值的手錶；若屬人為因素造成的損壞，消耗材料零件更換皆不列入保固。

若過保固期或以下情況，客戶需負擔運費及相關維修與零件費用。

1. 錶面玻璃、錶帶或手鍊。
2. 因不當使用、疏於保養、水痕、意外或正常情況下磨損。
3. 手錶故障、時間不準確或不可操作所造成的間接性損壞。
4. 商品未經授權的維修造成損傷。
5. 材料瑕疵或組裝缺失以外的因素。
6. 缺少購買證明。



S-FORCE

STRENGTH OVERCOMES  
3300ft/1000m

60  
0:00  
30

00

50

10

20

30

## 防水

於100atm大氣壓下1000公尺水深可具有防水功能，適合潛水配戴。但請注意，請勿於手錶以呈現濕透狀況下，按手錶上任何一個按鈕，因可能讓水滲入至手錶機械中而損壞，亦請遠離熱水、蒸汽和蒸氣。

METERS						
50M	✓	✗	✗	✗	✗	✗
100M	✓	✓	✓	✓	✓	✗
200M	✓	✓	✓	✓	✓	✗
1000M	✓	✓	✓	✓	✓	✓

請注意，請勿於手錶以呈現濕透狀況下，按手錶上任何一個按鈕，因可能讓水滲入至手錶機械中而損壞，亦請遠離熱水、蒸汽和蒸氣。

## VIP 系列商品



KRAKEN



KROIN



KUN

**STRENGTH OVERCOMES**

SFORCEWATCHES.TW